LOEWE

Diese Service-Anleitung wurde für die Zwecke des Kundendienstes neu gestaltet.

Die Service-Anleitung besteht aus Schaltbildern für jedes Modul mit Angabe der Verbindungen zu anderen Moduln. Die auf den Schaltbildern dargestellten IC's sind mit einem Blockschaltbild versehen.

Einen Gesamtüberblick gibt Ihnen das Blockschaltbild.
In Verbindung mit dem Gerät, dessen Moduln auf der Bestükkungs- und Leiterbahnseite bedruckt sind, ist ein Auffinden von Bauteilen einfach und damit die Fehlersuche und -beseitigung unproblematisch.

Zur Beachtung!

Dieses Gerät ist über den Wandler-Trafo im Netz-Modul 6.1 und dem Netz-Trafo im S.B.-Netzteil 7.4 vom Netz getrennt. Bei Service-Arbeiten an den Primärseiten der genannten Schaltstufen ist ein Trenn-Trafo erforderlich.

Abnehmen und Anbringen der Rückwand Nur durch Fachpersonal. Vorsicht Hochspannung.

Die beiden oberen, roten Klemm-Schrauben eine Viertel Umdrehung; die beiden unteren Schrauben soweit herausdrehen, daß Rückwand abzunehmen geht. Beim Anbringen der Rückwand zunächst die unteren Schrauben eindrehen.

Service-Stellung der Moduln

Die roten Rändelschrauben am linken und rechten Modulträgerteil lösen und die Arretier-Schieber nach links bringen. Die Moduln können nun nach hinten ausgeklappt werden. Nach den Service-Arbeiten die Schieber wieder in Arretier-Stellung bringen und die Rändelschrauben festdrehen.

Ausbau der Moduln

Modul in Service-Stellung bringen. Die Moduln sind durch rote Sicherungsstifte, unten, oberhalb der Modul-Anschlußleiste, gesichert. Vor Ausbau eines Moduls muß dieser Sicherungsstift herausgezogen werden und nach Einbau hineingesteckt werden.

Empfangs-Frequenzbereiche


Das Speicher-Anzeige-Modul ist durch die Servicebrücke so eingestellt, daß sämtliche CCIR-, Italien- und Kabelkanäle empfangen werden können. Durch Umstecken der Brücke kann der Empfangsbereich auf CCIR-Kanäle oder auf CCIR- und Italien-Kanäle eingeschränkt werden.

Service-Hinweis

Bei Ausfall der Sicherung S 6121 (Netz-Modul) und des Schalttransistors T 6217 sind der Thyristor Y 6211 und die Dioden D 6224 und D 6225 zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Bei Ersatz von Halbleitern, die mit Glimmerscheibe montiert sind, ist darauf zu achten, daß zwischen Halbleiter, Glimmerscheibe und Kühlblech keine Fremdkörper gelangen, die die Glimmerscheibe beschädigen können,

Die in den Schaltbildern angegebenen Widerstände sind wie folgt gekennzeichnet:





Widerstand mit Sollbruchstelle (Sicherungsfunktion)

Sicherheitsvorschriften

7mm lang

 Bei Reparaturarbeiten an den Geräten sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE wie VDE 0860 und Nachträgen zu beachten und einzuhalten.

farbfernseh service-anleitung

Ergänzend möchten wir hierzu erwähnen, daß spezielle Bauteile (Sicherungen und Sicherungswiderstände) in den Geräten aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile ersetzt und keine eigenmächtigen Schaltungsänderungen vorgenommen werden dürfen, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten.

Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften beim Umgang mit diesen Geräten einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.

Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um einen fachgemäßen Service dieser Geräte durchführen zu können.

- Diese Geräte entsprechen der Röntgenverordnung und sind unter der Bauart-Zulassungsnummer By 156/78 Rö. registriert. Bei allen Reparaturen ist unbedingt darauf zu achten, daß die Maximalwerte Hochspannung (26 kV) und Strahlstrom (1,2 mA) auf keinen Fall überschritten werden.
- Bei Betrieb der Geräte im Ausland sind die jeweilig geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen zu berücksichtigen und einzuhalten.

Behandlung von MOS-Bauelementen:

Die auf den Leiterplatten 2.2 und HF-Teiler verwendeten IC's sind MOS-Schaltkreise. Bei ihrer Behandlung ist folgendes zu beachten:

- a) Personen, Arbeitsplatte, Geräte und Werkzeug sollen vor Berührung der MOS-Bauelemente statisch entladen sein. Besondere Beachtung sollte hierbei beim Umgang mit leicht aufladbaren Kunststoffen geschenkt werden. Dazu gehören z. B. Perlonbekleidung, Kunststofftüten und Folien, Styroporverpackung u. ä.
- Bei Entnahme einer Leiterplatte sollten die Stecker mit leitendem Schaumstoffmaterial abgeschlossen sein und offene Stecker sollten sich gegenseitig nicht berühren (ggf. auf Batterie-Kurzschluß achten).

Beim Austauschverfahren sollte das Defektteil in der angelieferten Verpackung des Neuteiles eingepackt werden. Bei Versand des Moduls 2.2 muß zusätzlich die Batterie entfernt werden.

Im übrigen verweisen wir auf die IC-Herstellerangaben.

Nachrüstsätze

PAL/SECAM-Modul 3.2

Best.-Nr. 291-78900.050

Für den Empfang von SECAM-CCIR-Sendern (z.B. DDR-Sender) Austausch gegen das eingebaute Farb-Modul 3.1. Automatische Umschaltung bei Normwechsel.

4,5 MHz Ton-Adapter

Best.-Nr. 396-78720.050

Für den Empfang von Sendern mit 4,5 MHz Ton-Bildträger-Abstand. Einbausatz für Modul 1.

60 Hz Bildfrequenz-Umschalter

Best.-Nr. 396-78340.050

Für den Empfang von Sendern mit 60 Hz Bildfrequenz. Einbausatz auf Modul 4.

50 Hz Vertikal-Impuls-Generator Best.-Nr. 396-78026.050 Für den Empfang von Sendern mit 60 Hz Bildfrequenz. Einbausatz auf Modul 2,


AV-Buchse und TB-Buchse


sind durch Austausch des HF-Moduls 1.2 gegen 1.1 (Best.-Nr. 396-77557) nachrüstbar.


DX 1


Art.-Nr. 59436


ERSATZTEILELISTE DX 1 Art.	Hinweis	Liste	404/A	ERSATZTEILELISTE DX 1 ArtNr. 59436			Liste 404/A	ERSATZTEILELISTE DX 1 ArtNr. 59436			
Bestell-Bezeichnung	PosNr.		tell-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Hinweis	11111					Liste: 404/
Allgemeine Teile		1 2 3 4 5 6			Pos -Nr	1234	Bestell-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Pos Nr.		Bestell-Nr.
Einstellstift, rot Knopf Tastenknopf Tastenknopf Taste 1 Taste 2 Taste 2 Taste 4 Taste 5 Taste 5 Taste 6 Taste 7 Taste 8	f.Hell,Farbe,Lautst. Ein-Aus f.Kontrastautómatik	682- 682- 682- 682- 682- 682- 682- 682-	77535.005	SN 74 LS 147 N SN 29764 SN 29764 SN 74188 AN (SN 74 S 188) TBA 120 U TDA 1082 TDA 1707 TDA 2522/4 TDA 2522/2 TDA 2541/N 5 TDA 256/5 TDA 250/5	I 8831 I 8811 I 8841 I 1804 I 1801 4612 4211 3201 3251 220 3101 4101		349-78921 349-78993 349-78922 349-78922 349-77376 349-77374 349-77329 349-77329 349-78714 349-77327 349-79446 349-79449	0,82 Ohm +-10% 4 W 330 Ohm5% 7 W 8,2 Ohm +-10% 4 W 35 Ohm +-10% 5 W 0411 8,2 Ohm +-10% 5,5 W 27 K-Ohm5% 5,5 W 1,8 Ohm +-10% 2 W 1,8 Ohm +-10% 2 W SpezKondensatoren	R 6211 R 6214,6216 R 6221 R 6231,6241 R 6316 R 6328 R 7211,7212 R 7213,7212 R 7213,7212	1 2 3 4	368-78123 368-77727 368-77726 368-77726 368-78414 368-79384 367-78468 368-42066 368-42066 368-76574 353-77228
Taste 9 Taste 0 Taste 10 Taste	f.Kontrastautomatik a.Ltpl. 8.4,3 auf Bedienungs-Modul hint.Ablenkeinheit L 374 4 324	682-7 682-7 682-7 682-7 479-7 469-7 309-7 323-7 260-7 278-7 278-7 278-7 278-7	77535.009 77535.010 77535.011 77535.012 77535.012 77535.012 775809.001 77969.001 77964.001 77544.001 77544.001	Cleichrichter, Dioden 1 N 4001 1 N 4001 1 N 4001 1 N 4001 1 N 419500/1000 8 250 C 1400 (B 380 C 1500 C) DD 8 250 C 1400 (B 380 C 1500 C) DD 8 250 C 1400 (B 700 C) DD 8 158 (BY 207) 8 105 G grün 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	6211 1901,4202,4301 7411 6111 5311,5312 3240,3241 5211, Hochap, Kaskade 6351 6341 6221,6331 6341 2212,3306 2222,2421 6233		348-77378 352-47247 352-31818 354-40593 354-75623 352-414799 352-15104 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-78049 352-46435	1 UF +-5% 100 V RM 10 1700 UF +50-10% 40 V RM 7,5 6.8 W +50-10% 40 V RM 7,5 6.8 W +50-10% 40 V RM 7,5 7.3 pF +-0.25 pF 63 V RM 2,5 7.3 pF +-0.25 pF 63 V RM 5 1 UF +-0.25 pF 63 V RM 5 2.2 nF +-0.25 pF 63 V RM 5 1 UF +-0.25 pF 63 V RM 5 2.1 nF +-0.25 pF 63 V RM 5 2.2 nF +-0.2	C 1614 C 1901 C 1932 C 1621 C 1623 C 2273 C 2273 C 2380, 3208 C 3306 C 4301, 4332 C 5114 C 5123 C 5125 C 5125 C 5126, 5127 C 5126 C 5126, 5127 C 5127 C 5121 C 5221 C 5221		359-7-5244 360-78416 360-778416 360-77847 357-30830 357-48369 357-48716 357-46860 359-7-5244 363-77593 360-7257 360-7257 360-7257 360-7257 360-72098 359-49169 359-76943 359-76943 359-7693 359-7693 359-7693 357-76937
Zeilentraf: Borizontalspule Brückenspule Brückenspule Linearitätsregler Kandlertrafo Entasgmetisterungsspule, kpl. Entstärdrossel Bretztrafo NTR 85 Lautsprecher, Guarze, Batterie Lautsprecher 8-Ohm 9 W Chwinguarr 4,0 MHz Chwinguarr 4,0 MHz C-Batterie 4,8 W C-Batterie 4,8 W C-Batterie 4,8 W	L 5113 L 5123 L 5123 L 5137 L 5137 L 5133 L 5134 L 5131 L 6214 L 7811 L 7601 L 7601 L 7601 A 9060 O 2141 O 3221 B 2401	297-46	7719 7723 8130 8023 9171 8 8 9171 8 8 7997 7417 7372	BEX 79 6 9 76 (BXX 95 6 75 6/BEX 83 6 5 76 6/BEX 83 6 5 76 6/BEX 83 6 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	06202 1403 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1202 1202 1203		352-78129 352-78012 352-48208 252-47233 352-46233 352-4638 353-78389 352-7839 352-7837 352-74315 352-74315 352-74315 352-74315 352-74315 352-74315 352-74315 352-79368	Sin	C 6211 C 6214 C 6311,6321 C 6322 C 6331,6341,6351 C 7116 C 7117 C 7411,7421 C 7501,7502		359-15249 359-77743 357-79369 360-77467 357-79369 357-765769 357-46957 360-13329 359-77768
337/25 640 597/8 597/8	T 2434 T 5119 T 4344	346-46 346-47 346-71	823 1912 753 983	Votileiste 1,5 M-Ohm	11gk.,Farbe, Lautst. 2222 431 906 907		289-77546.001 375-77388 375-71161.007 375-48076 375-77959				
D 537 D 707(BD 607/BD 303/17322/BD 203) D 708(BD 304/BD 608/17323/BD 204) 2 745/A I 471 (BF 469 G) 758 (BF 659) 200 A (BU 208(S908)/BU 208) J 526 L (S 2530 A/ESM 2731)	T 4621 T 4312 T 4314 T 1616,2114 M T 5112 T 5123 T 6217	346-74; 346-77; 346-73; 346-73; 346-77; 346-77; 346-77; 346-77; 346-77;	764 136 137 107 56 685 383 382	oppelkaltletter PTC R1 3,3 Ohm 10% 09141 R1 5,3 Ohm 10% 09141 R3 50 Ohm 5% 0914 R3 58 K-Ohm 1% 041 R3 58 K-Ohm 1% 041 R3 58 R-Ohm 1% 041 R3	316 332 333 336 352		372-73056 368-78479 368-77578 367-77683 368-78415 367-77682 367-77683 368-78415 367-77683	M = MOS/FET (Metall-Oxyd/Feld-Effekt) Die mit einem "W" gekenne sind hochempfindliche Bau besonders vorsichtigen Be Um möglichen Schäden vorz bis zur Weiterverwendung Originalverpackung verble	eichneten Halbleiter teile, die einer handlung bedürfen. ubeugen, sollten diese		
EF 4001 BP(HCF 4001 BE/CD 4001 UBE) F 4002 BP(HCF 4002 BE/CD 4009 UBE) F 4011 BP F 4013 BP F 403 BP	I 2211, 2252, 2351 M I 2341 M I 2341 M I 8851 M I 6816 M I 7422 M I 7431 G I 6116 M I 1621 M I 1625 M M I 1625 M M I 1626 M M I 1627 M M M I 1627 M M M M I 1627 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	349-754 349-775 349-775 349-775 349-777 349-777 340-794 340-795 349-793 349-793 349-793	414 14 15999 1593 3 1593 1593 1593 1593 1593 1	00 Ohm 5% 0411 R 5 5 6 8 K-Ohm 1% 200 Ohm 5% 0207 R 4 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	253		368-78415 367-77682 366-79494 366-79903 366-79506 366-79505 368-11716 370-78348 368-47674 368-77711 568-73466 368-14775	Achtung! Mur unter Verwendung der von unseren gelieferten Ersatteile, wird die Fur Bet. Besicherheit unserer Geräte Bebeite besicherheit unserer Geräte behalten wir uns vor. Liefermöglichkeit und Änderungen vorb	ährleistet. Ausweichteilen		
Pentrale 8640 Kronach Postfach 220 Telex 64	2 666	3 4 5 6 Blott 1	1 KD-2	Zentrale 8640 Kronach Postfach 220 telex 647 666.			308-77735 Blott 2 Kr				


















-





Farb-Modul

Netz-Modul

	Abgleichfolge	Signal	Voraussetzungen	Meßpunkt / Indikation	Einstellungen / auf Modul	Besonderheiten bei der Einstellung, Einstellwerte	Oszillogramme — Bildschirm-Darstellung
	 Betriebs-spannungen 1.1 U₁₅₀ 1.2 Kontrolle U₂₀₀ U₃₄ U₂₆ U₁₂ UH 	Testbild oder Sendung	220 V / Strahlstrom 0 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V U150 = 150 V Strahlstrom 0	SI U150 SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SB	P 6234/6.1	150 V ± 0,5 V Kontrolle der Regelschaltung: Mit Regeltrafo zwischen 198 V und 255 V darf U ₁₅₀ nicht kleiner als 147 V werden. 200 V ± 5 V 34 V ± 1,5 V 26 V ± 1 V 12 V ± 0,6 V 24,5 kV ± 800 V	
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	2. Synchronisation 2.1 Hor. Frequenz 2.2 Vert. Frequenz	Testbild oder Sendung Testbild oder Sendung	gegen Masse kurzschließen gegen Masse kurzschließen	Bildschirm Bildschirm	P 4158 / 4.1 P 4221 / 4.1	Auf Schwebung der Zeilenfrequenz einstellen. Danach Kurzschluß aufheben. Langsam nach oben durchlaufen lassen. Danach Kurzschluß aufheben.	
	 3. Bildgeometrie 3.1 Vert. Amplitude 3.2 Vert. Linearität 3.3 Hor. Amplitude 3.4 OW-Amplitude 3.5 OW-Trapez 3.6 Hor. Linearität 	Testbild Testbild Testbild Testbild Testbild Gitter-Testbild	Ablenkeinheit richtig befestigt und eingestellt, Bildröhre entmagnetisiert mittlerer Strahlstrom	Bildschirm Bildschirm Bildschirm Bildschirm Bildschirm Bildschirm Bildschirm	P 4251/4.1 P 4232/4.1 P 4618/4.1 P 4611/4.1 P 4616/4.1 L 5133/5.1 P 5211/5.1	Optimale Einstellung nach Testbild	
	 4. Ablenker / Bildrohr 4.1 Farbreinheit 	Gitter-Testbild Synchronisiertes Weißbild	mittlerer Strahlstrom Die beiden Moduln rechts und links vom Ablenker (Vertikal-Modul 4.1 und Horizontal-Modul 5.1) ausklappen. Grün- u. Blaukatodenleitungen auf Modul 3.1 abziehen. Gerät	Bildschirm	1. Mehrpoleinheit: Zweipol-Magnetring ③	Vertikalen, roten Bereich in die Mitte des Bildschirms stellen.	
			Modul 3.1 abzlenen. Gerat bei geringem Strahlstrom ca. 30 Min. laufen lassen. Befestigungsbügel ① zurückklappen. Mit Einstellring ② Ablenk- spule ganz nach "vorne" (Bildrohr) bringen.		2. Mit Einstellring ② die Ablenkspule wieder nach "hinten" (Bildrohrhals) bringen.	Ablenkspulen soweit zurück- schieben, bis Bildschirmfläche vollständig rot ist. Beim Zurück- schieben der Ablenkspulen immer wieder Mittenposition des verti- kalen roten Streifens mit (3) korrigieren. Rot- und Blaukatoden- leitung wieder aufstecken. Befestigungsbügel (1) wieder vorklappen.	
	4.2 Konvergenz	Gitter-Testbild	Grünkatodenleitung abziehen	Bildschirm	Mehrpoleinheit: Magnetring (4)	so einstellen, daß die mittlere horizontale Linie gerade ist.	
	4.2.1 Statische Konvergenz (Bildmitte)		Magnetring (5) auf Rechtsanschlag Magnetring (6) festhalten	Bildschirm Bildschirm	Magnetring (6) (15) läuft mit) Magnetring (5)	Horizontale Linien Rot und Blau zur Deckung bringen. Vertikale Linien Rot und Blau zur Deckung bringen. Falls keine Deckung möglich,	
			Grünkatode wieder aufstecken, Magnetring ⑦ auf Rechtsanschlag stellen Magnetring ⑧ festhalten	Bildschirm	Magnetring ® (⑦ läuft mit) Magnetring ⑦	mit Magnetring (5) auf Linksanschlag beginnen. Horizontale Gitterlinien Blau / Rot mit Grün zur Deckung bringen. Vertikale Gitterlinien Rot / Blaumit Grün zur Deckung bringen.	
	4.2.2 Dynamische Konvergenz	Gitter-Testbild	Grünkatode abziehen	Bildschirm	L 7224/7.2 1 L 7221/7.2 2 P 7214/7.2 3	Horizontale Mittellinie Rot mit Blau zur Deckung bringen. Vertikale Linien außen Rot mit Blau zur Deckung bringen. Horizontale Linien oben u. unten Rot mit Blau zur Deckung bringen. Vertikale Mittellinie so einstellen,	+ + + + + + +
			Grünkatodenleitung wieder aufstecken.		P 7213/7.2 4 P 7212/7.2 5 P 7213/7.2 4	Vertikale Mittellinie so einstellen, daß Rot von Blau oben u. unten um den gleichen Betrag abweicht. Vertikale Mittellinie Rot und Blau zur Deckung bringen. Bei Abweichungen Rot / Blau zu Grün Einstellung 4 (P 7213) wiederholen. Bei Abweichungen im Bildformat Abgleichpunkte 3.1 bis 3.5 wiederholen.	
				2-Pol-Magnetring 2-Pol-Magnetring 4-Pol-Magnetring 4-Pol-Magnetring 6-Pol-Magnetring 6-Pol-Magnetring 6-Pol-Magnetring Drehung der Able Betestigungsring 1	ale Verschiebung der Ablenkspulen für Farbreinheit für Rasterkorrektur (NS-Symmetrie) für vertikale Linien Rot/Blau für horizontale Linien Rot/Blau für vertikale Linien Rot/Blau mit Grün für vertikale Linien Rot/Blau mit Grün	Abgleichpunkte 3.1 bis 3.5	

			T.,	Meßpunkt /	Einstellungen /	Besonderheiten bei	Oszillogramme —
	bgleichfolge	Signal	Voraussetzungen	Indikation	auf Modul	der Einstellung, Einstellwerte	Bildschirm-Darstellung
5 .		Testbild möglichst mit 2 mV an 60 Ω	genau abstimmen	(1c)	P 222 (U _R -Tuner) im ZF-Verstärker-Modul / 1.1	soweit aufdrehen, daß maximale Regelspannung erreicht wird; dann soweit zurückdrehen, daß UR gerade noch den höchsten Wert behält.	Lov" Lov"
5.	2 5,5 MHz-Sperren	SW-Testbild	überscharf abstimmen L 1701 kurzschließen L 1718 kurzschließen	(le)	L 1718/1.2 L 1701/1.2 (5,5 MHz-Sperre)	5,5 MHz auf Minimum einstellen	min.
5.3	3 Video- Amplitude	Testbild mit 100% Weiß	genau abstimmen	10	P 1710/1.2 (Video-Amplitude	1V _{SS} FBAS	The state of the s
5.4	4 5,5 MHz-Aus- kopplung	Testbild	genau abstimmen	(1f)	L 1801/1.2 (5,5 MHz-Auskopplung)	5,5 MHz Maximum einstellen	max
5.5	5 5,5 MHz- Synchrondemo- dulatorkreis	Testbild mit Sinuston	genau abstimmen	(1h)	L 1821/1,2 (5,5 MHz-Synchron- demodulatorkreis)	auf sauberes Sinus-Signal bei größtmöglicher Amplitude abstimmen.	
	Farbteil L Y-Kanal, 4,4 MHz Falle Y-Amplitude	Farbtestbild Testbild	Kontrastautomatik abschalten. Kontrast auf Maximum stellen. Ug ₂ auf Minimum (dunkel) (S) auf Minimum.	3₅ Rot-Katode	L 3175 / 3.1 (4,4 MHz Falle) P 3261 / 3.1 (Y-Amplitude)	Farbträger Minimum 120 V BA	
6.3	3 ⊕ -Vorregler	Testbild	Stecker 1 nun abziehen und mit dem Helligkeits- regler den Spannungswert für Helligkeit am Stecker auf 2,5 V einstellen. Stecker wieder aufstecken.	Rot-Katode	P 3111/3.1 (® -Vorregler)	15 V Abstand zwischen Klemm- pegel und Schwarzwert einstellen.	## # 15V
6.4	Grauwert- abgleich (Verstärkung)	Testbild	"	Grün- Katode (7b) Blau- Katode (7a)	P 3283 / 3.1 (GW / G) P 3281 (GW / B) / 3.1	120 V BA 120 V BA	J-1 _J-1
6.5	Schwarzwert Ug ₂	Testbild Testbild	"	Rot-, Grün-, Blau-Katode Bildschirm	P 3357 P 3337 } /3.1	Schwarzwert auf 170 V einstellen Ug ₂ -Regler soweit aufdrehen, daß schwarze Bildanteile	170 v
6.7	Farbhilfsträger- Oszillator	Farbtestbild	(B) (S) Mittelstellung. Kontrastautomatik aus.	Bildschirm	C 3221/3.1 (8,8 MHz FHT)	(in einer Farbe) gerade anleuchten. auf Schwebung einstellen. Danach Kurzschlüsse entfernen.	
	and Constant Constant		31 ↔ 31k 329 ↔ 31				79.9.46 888. Span. Inte Purper Ball Blac 3. Forbbalkenies I
6.8	Laufzeit- Amplitude	Farb-Testbild (FuBk)	kurzschließen ⊕ ⑤ ⑥ Mittelstellung.	Bildschirm	P 3211/3.1 (EZ-Ampl.)	Paarigkeit der Zeilen in den Unbuntfeldern +V und ±U auf Minimum stellen.	1
6.9	Laufzeit-Phase	Farb-Testbild (FuBk)	"	Bildschirm	L 3213 / 3.1 (LZ-Phase)	Paarigkeit der Zeilen im (G-Y = 0) -Feld auf Minimum stellen.	+U (Stigezolm)
6.1	0 4,43 MHz-Farb- Farbartsignal	u	11	oder Bildschirm	L 3184/3.1	Auf beste Farbübergänge achten (eindeutige Trennung zwischen Grün und Purpur).	-
6.1	1 S -Vorregler	"	Stecker 1 des Farbmoduls abziehen. ⑤-Regler auf 2,5V, gemessen am Stecker, einstellen. Stecker 1 wieder einstecken.	Blau-Katode	P 3151/3.1	alle Farbbalken auf gleiche Amplitude einstellen.	
6.13	2 Farbend- stufen Grauabgleich	Farb-Testbild	⑤ Min.⊕ Mitteⓒ MitteGrauwertabgleich 6.4durchgeführt	Bildschirm	SW-Regler P 3317 P 3337 P 3357 / 3.1	Erscheint der Bildschirm nach der Ugz-Einstellung 6.6 in einer Farbe, so sind die noch fehlenden Farben mit den übrigen zwei SW-Reglern so einzustellen, daß das Bild in den dunklen Grau- stufen unbunt erscheint.	
6.13	3 Weißabgleich	Farb-Testbild	,	Bildschirm	P 3281 P 3283 / 3.1 (GW-Regler)	Farbton auch in den hellen Graustufen neutral einstellen.	
6.14	4 Strahlstrom- Begrenzung	Testbild m. 100 % Weißbalken	ℍ Max.⑤ Max.⑥ Max.	(auf Modul 5)	P 3141/3.1 (Strahlstrombegrenzung)	auf 6,5 V einstellen .	
7. 7.1	Bedienteil (K) -Automatik	Farb-Testbild m. 100% Weißbalken	Min. Min. Automatik ausschalten	Grün-Katode	© -Regler P 8431/8.4	35 – 40 V BA	
			© -Automatik einschalten. Fenster vor dem Foto- widerstand abdunkeln (mit schwarzer Pappe oder schwarzem Schaumstoff)	Grün-Katode	© Min. P 8312/8.8	35 – 40 V BA	
		,	Fotowiderstand mit 1000 Lux beleuchten (Taschenlampe > 1 W)	Grün-Katode	Max. P 8311 / 8.8	zunächst auf größtmöglichen BA-Wert einstellen – dann zurück- drehen, bis BA-Amplitude beginnt kleiner zu werden.	*
8. 8.1	Einblendung Lage der Ziffer	Testbild	Daueranzeige drücken	Bildschirm	P 2252 / 2.2	optimale Lage rechts im Bild	
8.2	Einblend- Intensität	Testbild	Daueranzeige drücken	Grün- Katode 7b	P 2273 / 2.2	Einblend-Amplitude 70 V BA	

Printed in the Federal Republic of Germany by H. O. Schulze, 8620 Lichtenfels / OFr. - L 6259